

# NEODRIVES simplyMMI.

Nieuwe bedieningsknop met gratis app biedt nog meer functies

## simplyRemote

Met de nieuwe simplyMMI (Man Machine Interface) combineert Neodrives een efficiënte bedieningsknop met een innovatieve app. De simplyRemote bedieningsknop is overzichtelijk en het siliconen oppervlak zorgt ervoor dat de toetsen makkelijk en prettig te bedienen zijn. De simplyRide-app biedt gebruikers de mogelijkheid tot personalisatie en kan tijdens het rijden als display worden gebruikt.

### In één oogopslag

- Goed zichtbare LEDs
- Duidelijk overzicht van de essentiële functies
- De LEDs geven zowel de laadstatus als de ondersteuningsniveaus aan
- Koppeling met de simplyRide-app om updates te downloaden, instellingen aan te passen of je smartphone als display te gebruiken



### Beschikbare functies

- Aan/uit functie
- Ondersteuningsniveau wijzigen
- Smartphone kan op de bedieningsknop worden aangesloten en als display worden gebruikt
- Ondersteuningsniveau en resterende accucapaciteit direct zichtbaar
- Tot vijf Bluetooth-verbindingen mogelijk, waaronder Sigma e-bike displays, bandenspanningssensoren en fitnessgegevens
- Dimbaar LED-display voor optimale leesbaarheid, zowel bij fel zonlicht als in het donker

*Dit document is samengesteld door Neodrives. Om onze Santos Rijders te faciliteren hebben we dit naar het Nederlands vertaald. Het Duitstalige origineel vind je hier:*



# simplyRide-App

- Nieuwe gratis app voor Android en IOS
- App dient als programmeer- en servicesoftware en kan worden gebruikt met verschillende toegangsniveaus door dealers en consumenten
- In de app kunnen ondersteuningsniveaus en andere parameters zoals LED-dimmen en maximale snelheid traploos worden aangepast
- Weergave van service-intervallen
- Zowel huidige als beschikbare softwareversies worden weergegeven
- De app biedt een gedetailleerde display; op de bedieningsknop zit geen weergavescherm
- App is ook te gebruiken op tablets
- Systeemupdates kunnen op elk toegangsniveau worden geïnstalleerd



Download the SimplyRide-App voor Android



of voor IOS



## Tips van Santos:

1. Zet het systeem niet aan of uit tijdens het fietsen.
2. Rij niet meteen weg na het opstarten van het systeem. Wacht altijd tot de LEDs zijn uitgeknipt. Als de middelste LED oranje knippert, is de fiets in kalibratiemodus.
3. Na vier uur stilstand gaat de accu automatisch in de slaapstand. Heb je een externe accu? Zet deze dan weer aan met de bedieningsknop op de accu zelf in plaats van via de simplyRemote bedieningsknop.
4. Laad de eerste keren de accu volledig op. De eerste 80% gaan snel. Het volledig opladen duurt 3-4 uur.
5. Wil je een verbinding maken met een apparaat? Druk tegelijkertijd op de SET-knop en de Plus-knop en wacht tot de LED-lampjes blauw oplichten. Daarna geeft de simplyRide-app de volgende stappen aan.
6. Omhoog lopen op steile paden? Activeer dan de Walk Assist. Houd de plusknop 3 seconden ingedrukt. Druk de knop daarna opnieuw in en houd deze ingedrukt. Er gaan nu 5 groene LEDs branden: de Walk Assist is geactiveerd en biedt ondersteuning tot 4 km per uur. Zodra je de knop loslaat, is de loopondersteuning weer gedeactiveerd.
7. Noodfunctie activeren. In het uiterst zeldzame geval dat de simplyMMI bedieningsknop een storing aangeeft (uitsluitend rode LEDs), kun je de elektrische ondersteuning rechtstreeks via de accu bedienen. Koppel eerst de kabel van de bedieningsknop los. Deze bevindt zich bij de onderbuis, zie foto. Druk vervolgens op de aan/uit knop op de accu. Je kunt nu doorfietsen met 50% ondersteuning.



Meer informatie over Neodrives

SANTOS